



A = Tiefe 2500 mm = 2585 mm  
 Tiefe 3000 mm = 3085 mm  
 Tiefe 3500 mm = 3585 mm  
 Tiefe 4000 mm = 4085 mm  
 B = 55 mm  
 C = (A - B)

D = Breite der Überdachung (3060, 4060, 5060 mm etc.)

Wenn Ihr Baldachin einen zusätzlichen Pfosten benötigt, messen Sie vom äußeren Pfosten 1030 mm ab und fügen Sie jedes Mal 1000 mm hinzu, um die Mitte des zusätzlichen Pfostens zu bestimmen.

**Hinweis:** Diese Größen können in der Realität abweichen.  
 Sie werden nach einer idealen Situation berechnet, in der alles genau quadratisch und gerade ist.